


3.4 Tijdens een gesprek

3.4.1 Een gesprek doorverbinden (Gesprek Doorverbinden)


U kunt een gesprek doorverbinden naar een andere bestemming (intern of extern nummer).

Doorverbinden

1. Druk tijdens een gesprek op  **TRANSFER**.
2. Bel de partij op waarnaar u wilt doorverbinden ¹, en druk daarna op **Kies**.
3. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - a. Doorverbinden met bevestiging: Wacht totdat de andere partij antwoorde en hang vervolgens op.
 - b. Automatisch doorverbinden: Hang op voordat de andere partij antwoordt.

¹ U kunt ook een telefoonnummer kiezen uit de gesprekshistorie of het telefoonboek.

Opmerking

- Druk  **CANCEL** in om het gesprek terug te halen, voordat het toestel waarnaar wordt doorverbonden heeft beantwoord.

Doorverbinden (onvoorwaardelijk) zonder aankondiging

1. Druk tijdens een gesprek op **Blind**.¹
2. Kies de partij waarnaar u wilt doorverbinden², en druk daarna op **Kies**.

¹ Als onvoorwaardelijk doorverbinden niet is toegestaan, wordt **Blind** niet weergegeven. Raadpleeg uw systeemprogrammeur voor meer informatie.

² U kunt ook een telefoonnummer kiezen uit de gesprekshistorie of het telefoonboek.



3.4.2 Een gesprek in de wachtstand plaatsen

Op uw toestel kunt u een gesprek in de Wachtstand plaatsen.

Opmerking

- De bediening van deze functie is mogelijk afhankelijk van de configuratie van de telefoon. Neem als de volgende procedure niet werkt contact op met de systeemprogrammeur voor meer informatie.

Het huidige gesprek in de wachtstand plaatsen

1. Voor KX-HDV130: Druk tijdens een gesprek op  **HOLD/MESSAGE**.
Voor KX-HDV230: Druk tijdens een gesprek op  **HOLD**.

Opmerking

- Als een programmatoets is toegewezen als lijntoets en u op een andere lijntoets drukt dan de lijntoets voor het huidige gesprek, wordt het gesprek in de wacht gezet of afgebroken, afhankelijk van de instellingen voor de automatische wachtstand. Neem contact op met de dealer / serviceprovider van uw telefoonsysteem voor meer informatie.

Een gesprek op uw lijn terughalen uit de wachtstand (Voor KX-HDV130)

1. Druk op  **HOLD/MESSAGE**. ¹

¹ Wanneer de handset al van de haak is genomen, druk op de haakschakelaar en laat deze los.

Opmerking

- Wanneer u een oproep ontvangt terwijl een andere oproep in wacht staat, wordt de oproep beantwoord door op de haakschakelaar te drukken en deze los te laten.
- Als een \leftarrow 1/P1/ [LINE 1/P1] of \leftarrow 2/P2/ [LINE 2/P2] toets is toegewezen als lijntoets en er op die lijn een gesprek in de wachtstand staat, kunt u het gesprek uit de wachtstand halen via de stap hieronder.
 1. Druk op de overeenkomende \leftarrow 1/P1/ [LINE 1/P1] of \leftarrow 2/P2/ [LINE 2/P2] toets.

Een gesprek op uw lijn terughalen uit de wachtstand (Voor KX-HDV230)

1. Druk op \rightarrow /[w] [HOLD].
2. Wanneer twee of meer lijnen in de wachtstand staan, drukt u op [▲] of [▼] om een lijn in de wachtstand te halen en vervolgens drukt u op **OK**.

Opmerking

- Wanneer u een oproep ontvangt terwijl een andere oproep in wacht staat, wordt de oproep beantwoord door op de haakschakelaar te drukken en deze los te laten.
- Als een funktietoets is toegewezen als lijntoets en er op die lijn een gesprek in de wachtstand staat, kunt u het gesprek uit de wachtstand halen via de stap hieronder.
 1. Druk op de overeenkomende funktietoets.

3.4.3 Wachtstand in een systeem-parkeerzone (Gesprek Parkeren)

U kunt deze functie gebruiken als doorverbindmethode.

Als Gesprek Parkeren is toegestaan, wordt de **Park** soft toets weergegeven. Het nummer voor de functie Gesprek parkeren moet echter vooraf zijn ingesteld. Afhankelijk van uw telefoonsysteem, moet u mogelijk ook een nummer voor de parkeerzone instellen om een geparkeerd gesprek terug te halen. De functie is afhankelijk van uw telefoonsysteem. Raadpleeg uw systeemprogrammeur voor meer informatie.

Instellen

1. Druk tijdens een gesprek op **Park**.
Of druk op een ongebruikte funktietoets (LED is uit) waaraan de functie Gesprek Parkeren is toegewezen (alleen KX-HDV230).
2. Hang op of druk op **OK**.

Terughalen (Parkeergesprek terughalen)

1. Voer in standby modus het nummer van de functie Parkeergesprek terughalen in.
Of druk op een funktietoets die in gebruik is (blauwe LED knippert langzaam of rode LED knippert langzaam) waaraan de functie Parkeergesprek terughalen is toegewezen (alleen KX-HDV230).
2. Neem de hoorn van de haak.

Opmerking

- Afhankelijk van het telefoonsysteem, knippert mogelijk de **Park** soft toets om aan te geven dat er een geparkeerd gesprek is op de lijn. In dit geval kunt u het gesprek terughalen door op de knipperende **Park** soft toets te drukken. Als u echter een geparkeerd gesprek wilt terughalen met de soft toets, dan moet het nummer voor de functie Gesprek parkeren vooraf zijn ingesteld. Raadpleeg uw systeemprogrammeur voor meer informatie.

3.4.4 Wisselen tussen twee gesprekken (Wisselgesprek)

U kunt afwisselend met twee partijen spreken, waarbij u telkens één partij in de wachtstand heeft staan en met de andere spreekt.

Wisselen tussen twee partijen door één partij tijdelijk in de wachtstand te plaatsen (voor KX-HDV130)

1. Druk tijdens een gesprek op $\mathcal{A}/\text{☒}/\text{☒}/\text{☒}/\text{HOLD/MESSAGE}$.
2. Kies het toestelnummer van de andere partij en druk vervolgens op \rightarrow/ENTER .
3. Als u met de andere partij hebt gepraat, drukt u op $\mathcal{A}/\text{☒}/\text{☒}/\text{☒}/\text{HOLD/MESSAGE}$.
4. Praat met de originele partij.

Wisselen tussen twee partijen door één partij tijdelijk in de wachtstand te plaatsen (voor KX-HDV230)

1. Druk tijdens een gesprek op $\mathcal{A}/\text{☒}/\text{HOLD}$.
2. Kies het toestelnummer van de andere partij en druk vervolgens op \rightarrow/ENTER .
3. Als u met de andere partij hebt gepraat, drukt u op **Lijn**.
4. Druk op [\blacktriangle] of [\blacktriangledown] om de oorspronkelijke partij te selecteren, en druk daarna op **OK**.
5. Praat met de originele partij.

3.4.5 Een conferentie met drie personen starten

Tijdens een gesprek kunt u een andere partij opbellen en een conferentiegesprek opzetten.

Opmerking

- Het kan zijn dat uw telefoonsysteem geavanceerde mogelijkheden voor Conferentie ondersteunt. In dat geval kunnen de procedures voor Conferentiegesprek verschillen van hetgeen in deze paragraaf staat beschreven. Neem contact op met de dealer / serviceprovider van uw telefoonsysteem voor meer informatie.

Een conferentiegesprek opzetten

1. Druk tijdens een gesprek op Δ/CONF .
2. Bel de partij op die u aan het gesprek wilt toevoegen, en druk daarna op **Kies**.
3. Druk op Δ/CONF .

Een partij uit de conferentie verwijderen (voor KX-HDV130)

Tijdens een conferentie kunt u partijen uit het gesprek verwijderen. Echter, deze functie is alleen beschikbaar tijdens conferentiegesprekken die u zelf hebt opgezet.

Opmerking

- U kunt het conferentiegesprek met beide partijen weer voortzetten door te drukken op Δ/CONF na stap 2, ongeacht of de hoorn op de haak of van de haak is.

1. Tijdens een conferentiegesprek drukt u op $\mathcal{A}/\text{☒}/\text{☒}/\text{☒}/\text{HOLD/MESSAGE}$.

2. Druk op de corresponderende toets (\leftarrow 1/P1/ LINE 1/P1 of \leftarrow 2/P2/ LINE 2/P2) voor de partij die u wilt verwijderen^{*1}.
3. Praat met de partij en leg de hoorn op de haak om het gesprek te beëindigen.
4. Neem de hoorn van de haak en praat met de overgebleven partij.

*1 Wanneer een programmatoets is toegewezen als lijntoets, is deze functie beschikbaar.

Een partij uit de conferentie verwijderen (voor KX-HDV230)

Tijdens een conferentie kunt u partijen uit het gesprek verwijderen. Echter, deze functie is alleen mogelijk als uzelf de Conferentie heeft opgezet.

1. Druk tijdens een conferentiegesprek op \leftarrow /[HOLD].
2. Druk nogmaals op \leftarrow /[HOLD] om de partijen in de wachtstand weer te geven.
3. Druk op [▲] of [▼] om de partij te selecteren die u wilt verwijderen, en druk vervolgens op **OK**.
4. Praat met de partij en leg de hoorn op de haak om het gesprek te beëindigen.
5. Druk op \leftarrow /[HOLD].

Een conferentiegesprek beëindigen

Leg de hoorn op de haak om het conferentiegesprek te beëindigen.


3.4.6 De microfoon of de hoorn dempen

U kunt de microfoon of de hoorn uitschakelen zodat u ongestoord met andere personen in het vertrek kunt spreken, terwijl u wel de beller kunt blijven horen via de luidspreker van de hoorn.

Instellen / annuleren

1. Druk op \leftarrow /[MUTE/AUTO ANS].

Opmerking

- Als  knippert op de LCD, wordt het geluid gedempt.
- Het geluid blijft gedempt, ook als u de luidspreker in- of uitschakelt.
- Het geluid blijft gedempt, ook als u een headset aansluit of loskoppelt.

3.4.7 Gesprek Wacht gebruiken

Als tijdens een gesprek een tweede gesprek binnenkomt, hoort u een Gesprek Wacht-toon horen. U kunt het tweede gesprek beantwoorden door het eerste te beëindigen of in de wachtstand te zetten. Dit is een optionele dienst die door uw telefoonmaatschappij wordt aangeboden. U kunt een Gesprek Wacht-toon ontvangen en de belleridentificatie. Neem contact op met de dealer / serviceprovider van uw telefoonsysteem voor meer informatie.

Het huidige gesprek beëindigen om te spreken met de nieuwe beller

1. Hang op.
2. Neem de hoorn van de haak.

Het huidige gesprek in de wachtstand plaatsen om te spreken met de nieuwe beller

1. Druk op **Beantw.**