

## Overzicht SIP statuscodes

Hieronder vindt u een overzicht van de SIP Statuscodes die zich kunnen voordoen in Voice over IP telefoonverkeer volgens de SIP standaarden. Een statuscode geeft informatie over de oorzaak van het feit dat een gesprek niet tot stand kan komen. Soms kan een probleem aan uw kant (uw netwerk / router / toestel) worden gevonden en opgelost, de oorzaak kan ook in de telefoondienst of de 'buitenwereld' liggen.

code	1xx - Informatief
100	Trying
180	Ringing
181	Call is Being Forwarded
182	Queued
183	Session Progress

code	2xx - Succes
200	OK

code	3xx - Redirection
300	Multiple Choices
301	Moved Permanently
302	Moved Temporarily
305	Use Proxy
380	Alternative Service

code	4xx – Client Error
400	Bad Request
401	Unauthorized
402	Payment Required
403	Forbidden
404	Not Found (nummer niet herkend / incompleet)
405	Method Not Allowed
406	Not Acceptable
407	Proxy Authentication Required
408	Request Timed Out (gebeld neemt niet aan of zijn apparatuur gaat niet over)
410	Gone
413	Request Entity Too Large
414	Request – URI Too Long
415	Unsupported Media Type
416	Unsupported URI Type
420	Bad Extension
421	Extension Required
422	Session Timer Too Small

<b>423</b>	Interval Too Brief
<b>480</b>	Temporarily Unavailable
<b>481</b>	Call/Transation Does Not Exist
<b>482</b>	Loop Detected
<b>483</b>	Too Many Hops
<b>484</b>	Address Incomplete (gebelde nummer niet compleet)
<b>485</b>	Amiguous
<b>486</b>	Busy Here (apparatuur gebelde partij in gesprek)
<b>487</b>	Request Terminated (gebelde antwoordt niet / eindigt gesprek)
<b>488</b>	Not Acceptable Here
<b>491</b>	Request Pending
<b>493</b>	Undecipherable

<b>code</b>	<b>5xx – Server Failure</b>
<b>500</b>	Multiple Choices
<b>501</b>	Moved Permanently
<b>502</b>	Moved Temporarily
<b>503</b>	Use Proxy
<b>504</b>	Alternative Service
<b>505</b>	Version Not Supported
<b>513</b>	Message Too Large

<b>code</b>	<b>6xx – Global Failure</b>
<b>600</b>	Busy Everywhere
<b>603</b>	Decline
<b>604</b>	Does Not Exsite Anywhere
<b>606</b>	Not Acceptable